

ÖNMINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ /// UNISEX VIZELET ÖNMINTAVÉTEL STI KÓROKOZÓK MOLEKULÁRIS KIMUTATÁSÁHOZ Colli-Pee® vizelet önmintavételes eszköz

A SYNLAB STI önmintavételes termékek a felelős szexuális magatartás és az öngondoskodás hatékony eszközét kínálják Ön és partnere számára. A teszt elvégzése a szexuális úton terjedő fertőző betegségek korai felismerését segíti, használatával Ön diszkrét körülmények között élhet az önellenőrzés lehetőségével.

Az **önmintavételes csomagban** található Colli-Pee® (Colli-Pee® UCM® FV-5010, Novosanis) egy steril mintavevő eszköz, mellyel Ön **otthonában** gyorsan, egyszerűen vehet vizeletmintát. Az önmintavételes csomagban további eszközök, csomagolóelemek találhatóak a **visszaküldési csomag** összeállításához. A levett mintát Önnek a megadott instrukciók alapján összekészített visszaküldési csomagban szükséges visszajuttatnia laboratóriumunkba. A minta korszerű, **molekuláris diagnosztikai elemzését** követően **laboratóriumi leletét** az Ön által megadott e-mail címre küldjük ki.

Önmintavétel esetén a mintavétel megfelelősége, a mintavételes útmutatóban szereplő lépések szabályos betartása az önmintavételes végző személy felelőssége. Pontos eredmény csak szabályosan levett mintából adható, melyhez nélkülözhetetlen az Ön aktív közreműködése.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és a helyes eredmény érdekében pontosan kövesse az abban szereplő utasításokat!

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra!
- Gyermekek elől elzárva tartandó!
- A mintavételes szett steril, hosszú lejáratú termék, felhasználásig lezárt csomagolásban 2-30 °C-on tárolandó!
- Csak közvetlenül a mintavétel előtt szabad kibontani! A mintavevő szett csak egyszer használható!
- A mintavételes követően az eszközt az útmutatóban leírt csomagolási lépések után szobahőmérsékleten (15-25 °C-on) tárolja egészen a visszaküldés pillanatáig!
- Ne tegye ki a mintavevő szettet közvetlen napsütésnek, forróságnak, fagynak, nedvességnek! Ne tegye hűtőszekrénybe!
- A mintavevő szett részeit ne tisztítsa meg semmilyen tisztítószerrel!
- A mintavevő szett a lejárat dátum után nem felhasználható!
- A mintavevő szett nem használható, ha csomagolása sérült!
- Otthonában és a szállítás során se feledkezzen meg a helyes tárolásról! A teszt eredményének megbízhatósága csak a mintavételes útmutató lépéseinek pontos betartása esetén garantálható!
- A mintavételes szett részét képező mintagyűjtő csőben előre töltött UCM® **stabilizáló folyadék** található, kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy az a csőben maradjon és a mintavétel során véletlenül se öntse ki! A mintavételes követően fokozottan ügyeljen a mintagyűjtő cső szoros, **szívárgásmentes lezárására!**
- A teszthez kizárólag a szettben található mintagyűjtő csőben lévő UCM® stabilizáló oldat használható!
- A stabilizáló oldat ne kerüljön szájba, ne nyelje le azt! **Ha mégis a szervezetébe kerülne, azonnal forduljon orvoshoz!** Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse le!
- **Ne használja a menstruáció ideje alatt!**
- **Ne használjon lokális készítményeket, krémeket** a mintavételes megelőző 24 órában!
- **Közvetlenül mintavétel előtt ne mossa meg az intim területeket!**
- **Tartsa vissza a vizeletét a mintavételes megelőző 1 órában!**
- Mivel a Colli-Pee® mintavételes eszköz nem invazív, így mintavételre terhésség során is van lehetőség. A mintavétel a nap bármely szakában elvégezhető, nem szükséges reggeli első vizeletminta adása.

A MINTAVÉTELES CSOMAG TARTALMA

Kérjük a mintavételes csomag egyik elemét se dobja ki, mert azokra szüksége lesz a mintavétel során és a visszaküldési csomag összeállításához!

Az önmintavételes szolgáló csomag az alábbi eszközöket és csomagolási elemeket tartalmazza:

- 1 db Colli-Pee® steril vizelet önmintavevő eszköz lezárt csomagolásban
- 1 db UN3373 jelöléssel ellátott kartondoboz- ez szolgál a **visszaküldési csomag külső csomagolásául**, benne
 - 1 db ragasztócsíkkal zárható biztonsági műanyag tasak, benne 1 db nedvszívó papír
- 1 db vizsgálatkérő lap /// UNISEX (*kitöltendő*),
 - rátűzve 2 db páciens adatcímke (*1 kitöltve felragasztandó és 1 tartalék*),
 - hátoldalán nyilatkozattal (*aláírandó*),
- 1 db önmintavételes útmutató /// UNISEX (*Kérjük, figyelmesen olvassa el!*),

A MINTAVÉTEL LÉPÉSEI

A megbízható eredmény érdekében a mintavétel során végig kövesse az alábbi útmutatót és ne térjen el attól!

- 1. lépés** Ellenőrizze, hogy az előzőekben ismertetett figyelmeztetések alapján Ön jelenleg adhat-e mintát, majd kezdje meg a mintavételt! Használat előtt mosson kezét!
- 2. lépés** Vegye ki a Colli-Pee® mintavevő szett elemeit a csomagolásából! Az elemeket helyezze tiszta felületre, illetve papírzsebkendőre! A mintavételi szettben található tölcser zöld dugattyú részét fokozottan óvja a szennyeződésektől, ne érintse meg!
- 3. lépés** A szettben található mintavételi gyűjtőcsövet, tartsa függőleges állapotban pár másodpercig, amíg az esetlegesen a kupakjába gyűlt folyadék lecsurog. Nyissa ki a csövet, a kupakját felfordítva tegye félre tiszta felületre vagy tiszta zsebkendőre! Ügyeljen rá, hogy a mintagyűjtő csőben található stabilizáló folyadék teljes mennyisége a csőben maradjon és a nyitott csőbe ne kerüljön szennyeződés! Ne érintse meg se a gyűjtőcső, se kupakjának belső felszínét!
- 4. lépés** A nyitott mintagyűjtő csövet csavarja fel a mintavételi szettben található tölcser csavaros részére. A tölcserhez csatlakozó zöld dugattyú így a mintagyűjtő csőbe kerül. Ügyeljen rá, hogy ne érjen a dugattyúhoz és a felcsavarás közben a stabilizáló folyadék teljes mennyisége a mintagyűjtő csőben maradjon!



- 5. lépés** Helyezkedjen el a WC-n kényelmes pozícióban a mintaadáshoz, erre többféle lehetősége van (állva vagy ülve a képen látható módon). Vegye figyelembe, hogy az eszköz a vizelet első részét, az ún. elsősugárvizeletet gyűjti, a vizelet további része a tölcseren keresztül a WC-be kerül. A mintagyűjtő tölcserét a szeméremdomra illetve kezdje meg a mintaadást! Az eszköz automatikusan összegyűjti az elsősugárvizeletnek megfelelő mennyiséget, a maradék vizelet automatikusan kifolyik a tölcseren keresztül, így a mintaadás során nem szükséges megszakítania a vizeletet!
- 6. lépés** Amikor végzett, csavarja le a mintagyűjtő csövet a tölcseréről, majd zárja le a gyűjtőcsövet a kupakjával, szorosan rácsavarva azt! Fokozottan ügyeljen arra, hogy a gyűjtőcsőben található stabilizáló folyadékkal keveredett vizeletminta teljes mennyisége a csőben maradjon! Ügyeljen rá, hogy a tölcser szennyezett lehet a maradék vizeletcseppekkel. Amennyiben a mintagyűjtő cső külső felszínére cseppek kerülnének, száraz papírtörlővel törölje tisztára!
- 7. lépés** Győződjön meg arról, hogy a 6. lépésben visszazárt, a mintát és a stabilizáló folyadékot tartalmazó mintagyűjtő cső szivárgásmentesen záródott! A mintagyűjtéshez használt Colli-Pee® tölcserre a továbbiakban nincs szüksége, ez eldobható.
- 8. lépés** Tollal töltsse ki a kérőlapoz hozzáűzött etikett címke 1 példányát adataival (név, születési datum, TAJ-szám) és hosszában ragassza fel a mintát tartalmazó mintagyűjtő csőre!
- 9. lépés** Helyezze vissza saját csomagolásába (átlátszó műanyag tok) az Colli-Pee® mintavevő eszközt!
- 10. lépés** Nyissa ki az UN3373-as jelölésű kartondobozt és a 8. lépésben a címkével ellátott gyűjtőcsövet a dobozban található ragasztócsíkkal zárható műanyag tasakba. A műanyag tasakban nedvszívó papír is található, ügyeljen rá, hogy a cső behelyezésekor a papír ne gyűrődjön fel! A ragasztócsík eltávolítása után zárja le a műanyag biztonsági tasakot!
- 11. lépés** Nyomatott betűkkel, tollal töltsse ki a kérőlapot! Ne felejtse el a kérőlap hátoldalán található nyilatkozatot aláírni!
- 12. lépés** Hajtsa négybe a kitöltött vizsgálatkérő lapot az annak hátoldalán aláírt nyilatkozattal, majd a 10. lépésben becsomagolt mintavevő eszközzel együtt helyezze be az UN3373 jelölésű kartondobozba.
- 13. lépés** Gondosan zárja be az UN3373 jelölésű kartondobozt és töltsse ki rajta a feladó mezőt, mást ne írjon a dobozra. Az így összekészített visszaküldési csomagot feladásig szobahőmérsékleten tárolja!
- 14. lépés** A visszaküldési csomagot a mintavételt követő **3 napon belül** adja fel postán vagy adja le vizsgálatra az alábbi SYNLAB telephelyek valamelyikén: **BUDAPEST** - Mammút, Megyeri út, Ó utca, Sugár, Árkád
VIDÉK – Kecskemét, Tatabánya, Győr, Kaposvár, Eger, Debrecen (Miklós u. 3-5.), Szolnok, Dunaújváros (Dózsa Gy. út 4/C), Székesfehérvár (Várkörút 46.), Székesfehérvár (Seregélyesi út 3.)