


TISZTELT PÁCIENSÜNK!

Tájékoztatjuk, hogy a kezelőorvosa által Önnek kért vizsgálatot székletmintából végezzük. A mintából calprotectin koncentrációt mérünk. Felhívjuk figyelmét, hogy **hasmenéses széklet a vizsgálatra nem alkalmas**, de ha a betegség miatt véres széklet van, akkor a mintavétel elvégezhető. Hölgyeknél **kerülni kell a menstruáció alatti mintavételt!**

Fontos: alkalmatlan a székletminta mérésre, ha túl sok (a cső fala és a pálcika széklettel szennyezett) vagy ha túl kevés (a recés részen nincs elegendő széklet) mintát tesznek a mintavevőre.

Kérjük, hogy a széklet mintavételt az alábbi leírás szerint végezze el.

Mintavétel módja:

1. A széklet felfogásához kérjük, használja a papír mintagyűjtő alátétet (a csomagban mellékelve). **Figyelem!** A teszt eredményét befolyásolhatja, ha a vécésészében lévő szagtalanító, vagy fertőtlenítő szerrel érintkezik a székletminta. Ennek elkerülése érdekében mindenképpen **használja a papír mintagyűjtő alátétet** a mellékelt ábra szerint! A papírlap 2 szélét a nyíl irányában lassan szét kell húzni, majd a széthúzott széklet felfogó papírt a WC ülőkére kell helyezni! Figyelni kell arra, hogy a papír ne legyen vizes!
 2. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét a **sárga bajonettzárnál** (NEM a kéknél)! A kupakhoz csatlakoztatott pálcát dugja a székletbe kb. 2 centiméternyire (ameddig „recés, fogazott” a vége)! A „recés” végen lévő székletmennyiség elegendő a vizsgálathoz, ennél többet nem szabad kiemelni!
- 
3. Húzza ki a pálcát a székletből (ha sok minta tapadna rá, vécépapírral törölje le), és tegye vissza a mintagyűjtő csőbe! Csavarja rá a kupakot! Ha a mintavételi cső falára is kerül széklet, akkor a vizsgálatot nem lehet elvégezni, új mintavételre van szükség.
 4. Ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a mintát a laboratóriumba, a minta **legfeljebb 3 napig hűtve (2-8C°)** tárolható.